



BRUKERVEILEDNING

Gratulerer med ditt valg av Drevhetten. Vi håper du får mye glede av produktet.

Innhold i pakken:

- Sort lystett duk (1 stk.)
- Styrestenger i syrefast stål (2 stk.)
 - NB! For tilpassning av Drevhetten til drevstørrelse kan stenger bøyes
- Mellomstykke i plast (1 stk.) er festet til en styrestag med snor
- Toppbøyle i aluminium (1 stk.) er innsydd i duk
- Festekrok i aluminium (1 stk.)
 - For montering på båt
- Blylodd (1 enhet)
 - Er innsydd i duk

Monteringsanvisning:

- Festekrok monteres like i overkant av drev. Ca 2-5 cm over med 2 syrefaste skruer. Skruer medfølger ikke i pakken.
- For bruk av Drevhetten se beskrivelse under.

Bruk:

- **PÅ:** Fold ut Drevhetten. En styrestang settes inn i mellomstykket. Hold Drevhetten i toppbøyle og hek toppbøylen på festekroken på båtsiden. Profilen på toppbøylen settes ned på festekrok slik at toppbøylen er tett mot båtsiden. For å sikre Drevhetten vil vi anbefale å montere ett sikringstau på toppbøylen som igjen festes på båten.

NB! For å sikre seg at motor ikke startes med Drevhetten påsatt anbefaler vi at drevposen knyttes rundt ratt for å synliggjøre bruken.

- **AV:** Den ene styrestang frakobles fra mellomstykket. Drevhetten løftes vertikalt og ut av festekrok. Drevhetten foldes sammen og legges i medfølgende Drevpose.

OBS!

For optimal effekt må Drevheten kun benyttes på et rent drev uten grodannelse. Drevheten bør rengjøres regelmessig utvendig med grov børste. NB! Bruk ikke høytrykksspyler direkte på duk.

ADVARSEL!!

Motor må ikke startes med Drevheten i bruk på drevet!!

Kontakt oss

Sven Stien
Daglig Leder
Mob. 47 66 13 05
E-Post: sven@drevheten.no

Rolf Eidsheim
Mob. 90 60 00 35
E-Post: rolf@drevheten.no

www.drevheten.no